


Modul dveří řidiče (Driver Door Module)

IVECO STRALIS











Umístění modulu dveří řidiče (DDM)



Modul je umístěn uvnitř dveří kabiny, pro jeho vyjmutí postupujte následujícím způsobem:

- sejměte panel obložení dveří;
- odpojte tři konektory elektrického zapojení;
- odšroubujte dva šrouby (A) uchycení modulu (B).

www.jaknatruck.cz
Závadové kódy vozidla IVECO STRALIS

Ikona závady přístrojového panelu	Barva ikony	Text závady na přístrojovém panelu	Kód závady DTC	FMI	Projevující se pracovní odchylka systému	Možná příčina pracovní odchylky systému	Doporučené opravárenské zásahy
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 03	03	02	<ul style="list-style-type: none"> nemožné zapnutí vyhřívání zpětných zrcátek náhradní vyhřívání zpětných zrcátek 	zablokované tlačítko vyhřívání zpětného zrcátka (vstup na DDM J3/4 je aktivní po dobu > 30 sekund)	⇒ zkontrolujte ovládání na kolík DDM J3/4 ⇒ zkontrolujte stav tlačítka ovládání
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 05	05	02	<ul style="list-style-type: none"> chybná činnost nastavování zpětných zrcátek 	zablokované spínače ovládání zpětných zrcátek (vstupy na DDM J3/6, 7, 8, 9 – současné sepnutí spínačů ovládání pro opačné pohyby zrcátek, např. současný pohyb vpravo i vlevo nebo nahoru i dolů)	⇒ zkontrolujte ovládání na kolících DDM J3/6, 7, 8, 9 ⇒ zkontrolujte stav ovládání a spínačů
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 06	06	02	<ul style="list-style-type: none"> nemožné nastavení jednoho ze zpětných zrcátek náhradní nastavení z výběru zpětných zrcátek 	zablokovaný spínač výběru zpětného zrcátka (vstup na DDM J3/5 je aktivní po dobu > 30 sekund)	⇒ zkontrolujte ovládání na kolík DDM J3/5 ⇒ zkontrolujte stav spínače
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 07	07	02	<ul style="list-style-type: none"> nemožný pohyb bočního okna náhradní ovládání stahování okna 	zablokované spínače ovládání pohybu oken (vstupy na DDM J3/1, 2, 3, 11)	⇒ zkontrolujte ovládání na kolících DDM J3/1, 2, 3, 11 ⇒ zkontrolujte stav spínačů
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 0B	0B	06	<ul style="list-style-type: none"> neaktivní osvětlení tlačítek ovládání zpětných zrcátek 	vnitřní závada ovládání (osvětlení spínačů dveří)	⇒ zkontrolujte LED osvětlení mezi kolíky DDM J3/17 – 20 a mezi kolíky DDM J3/16 – 19
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 0C	0C	0B	<ul style="list-style-type: none"> nemožný pohyb bočního okna náhradní ovládání stahování okna 	zablokované relé ovládání pohybu oken (vstupy na DDM J1/6, 7)	⇒ zkontrolujte případný zkrat mezi kolíky DDM J1/6, 7 na kostru nebo kladnou svorku
	žlutá	Závada centrálního uzamykání na straně řidiče	0D	0B	<ul style="list-style-type: none"> špatná činnost centrálního uzamykání 	zablokované relé centrálního uzamykání dveří (vstupy na DDM J1/4, 5)	⇒ zkontrolujte činnost modulu mezi kolíky DDM J1/4, 5 a případný zkrat na kostru nebo kladnou svorku
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 0E	0E	0B	<ul style="list-style-type: none"> nepřetržitě spuštění vyhřívání zpětných zrcátek 	zablokované relé vyhřívání zpětných zrcátek (vstupy na DDM J1/1, 2)	⇒ zkontrolujte ovládání na kolících DDM J1/1, 2 a ukostření ⇒ zkontrolujte stav spínačů
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 12	12	02	<ul style="list-style-type: none"> špatná činnost centrálního uzamykání 	neprobíhající komunikace mezi BC a DDM	⇒ zkontrolujte stav neporušenosti datové sběrnice CAN – BCB
	žlutá	Upozornění modulu dveří řidiče 13	13	02	<ul style="list-style-type: none"> nemožné nastavení/vyhřívání zpětných zrcátek na straně spolujezdce nemožné ovládání stahování bočního okna na straně spolujezdce špatná činnost centrálního uzamykání 	neprobíhající komunikace mezi PDM a DDM (PDM není dosažitelné)	⇒ zkontrolujte stav datové sběrnice CAN – BCB na kolících J2/1 (H) a J2/7 (L) ⇒ zkontrolujte DDM

