


Řídící jednotka rozhraní ovládání na volantu (Steering Wheel Interface)

IVECO STRALIS


Umístění řídicí jednotky rozhraní ovládání na volantu – SWI

Jednotka SWI (Steering Wheel Interface) představuje elektronickou řídicí jednotku umístěnou na sloupku řízení a jejím úkolem je vnitřní seskupování všech signálů ovládání přicházejících z pákových přepínačů a od volantu.


Do elektrické soustavy vozidla je připojena přes datovou sběrnici CAN (BCB).



HORNÍ POHLED




PŘEDNÍ POHLED



A / B

C / D



www.jaknatruck.cz
Závadové kódy vozidla IVECO STRALIS

Ikona závady přístrojového panelu	Barva ikony	Text závady na přístrojovém panelu	Kód závady DTC	FMI	Projevující se pracovní odchylka systému	Možná příčina pracovní odchylky systému	Doporučené opravárenské zásahy
SWI	červená	Závada řídicí jednotky rozhraní ovládání na volantu 10	10		<ul style="list-style-type: none"> dočasné spouštění (na 1 sekundu) všech funkcí SWI (čerpadlo ostřikovačů, intarder, ovládání IC) funkce ovládané tlačítka na volantu nejsou k dispozici funkce ovládané spínači pákových přepínačů pod volantem nejsou k dispozici 	vnitřní závada SWI (přijímání vstupních signálů)	⇒ zkontrolujte možné přerušení datové sběrnice CAN ⇒ vyměňte SWI

